

# SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

# **STEROWNIKA EKOZEFIR DIGITAL-E VER. 4.06**



PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ

#### WWW.EKOZEFIR.PL

DZIAŁ POBIERZ



NIP 967-06-54-369, 85-055 Bydgoszcz; ul. Podolska 13; e-mail: biuro@ekozefir.pl, www.ekozefir.pl

## 1. WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE CENTRALI

W celu włączenia sterownika należy wcisnąć przycisk 🖾. Układ przechodzi w tryb rozbiegu centrali. Informacja o tym, że centrala jest w trybie rozbiegu oraz czas do zakończenia tej procedury znajduje się w prawym górnym rogu ekranu:



W celu wyłączenia centrali należy wcisnąć przycisk 🖾 na czas nie krótszy niż 3 sekundy (aż zniknie pasek z napisem **MENU**). Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wyłączaniu centrali:

WYLACZANIE	CENTRALI
	120

W tym momencie układ przechodzi do trybu wybiegu centrali. Szczegóły w Instrukcji Obsługi (IO) w punkcie 6.3.1.

## 2. EKRAN GŁÓWNY

Podczas normalnej pracy centrali na ekranie sterownika wyświetlany jest ekran główny.



Na ekranie znajdują się następujące informacje:

[1] - ikonki informacyjne:

	<u> </u>	- funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
	₩ / Xšx	- funkcja chłodzenie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
	<b>/</b> s] / <b>*</b> s	- czerpnia ścienna wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
		- czerpnia gruntowa wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
	X/X	- odzysk ciepła wybrany w trybie automatycznym/ręcznym,
	GM / 더	- obejście wybrane w trybie automatycznym/ręcznym,
	<u> </u>	- tylko odzysk (blokada grzania, jeśli w centrali jest tylko nagrzewnica),
	×	- tylko odzysk (blokada chłodzenia, jeśli w centrali jest tylko chłodnica),
	X	- tylko odzysk (blokada grzania i chłodzenia, jeśli w centrali jest
		nagrzewnica i chłodnica powietrza),
	REC	- włączony tryb recyrkulacji,
	怂	- aktywna funkcja Kominek (mruganie - rozpalanie, sygnał stały - palenie),
	SSSS WST	- załączona nagrzewnica wstępna,
[2]	- aktualna sr	prawność odzysku ciepła centrali,

- [3] data ustawiona w sterowniku (punkt odniesienia do trybu programowego, format dd:gg:mm),
- [4] informacja o:
  - ZZPP1 zwarte wejście ZZPP1 na płytce bazowej centrali,
  - ZZPP2 zwarte wejście ZZPP2 na płytce bazowej centrali,
  - ZZPP3 zwarte wejście ZZPP3 na płytce bazowej centrali,
  - R060 czas do końca rozbiegu w sekundach,
  - 00:20 czas do końca danego etapu funkcji Kominek (format gg:mm),
- [5] procent wydajności nawiewu i wywiewu, litera P pomiędzy wierszami oznacza aktywną proporcję między nawiewem a wywiewem, jeśli w centrali są regulatory stałego wydatku lub stałego ciśnienia, naprzemiennie z procentem wydajności wyświetlana będzie zadana wartość w jednostkach odpowiednio m<sup>3</sup>/h lub Pa,
- [6] temperatura regulowana:
  - TN temperatura nawiewu,
  - **TP** temperatura w pilocie,
  - TW temperatura na czujniku wywiewnym,
  - TD temperatura na czujniku dodatkowym,
- [7] temperatura zadana:

TZ - ręcznie,

TaWYW - automatycznie wg wskazań czujnika na wywiewie,

TaPIL - automatycznie wg wskazań czujnika w pilocie,

TaDOD - automatycznie wg wskazań czujnika dodatkowego,

[8] - temperatura aktualnie wybranej czerpni (ściennej lub gruntowej), przy załączonej

nagrzewnicy wstępnej naprzemiennie temperatura czerpni ściennej i za nagrzewnicą wstępną,

- [9] temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem odzysku, ale przed nagrzewnicą/chłodnicą,
- [10] temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń,

[11] - temperatura powietrza wywiewanego za wymiennikiem odzysku.

Strumień nawiewny jest oznaczony N, a wywiewny W.

Po ekranie głównym można się przemieszczać za pomocą krótkich naciśnięć przyciskiem B. Aby ustawić żądaną temperaturę lub wydajność wentylatora, po podświetleniu odpowiedniego pola wartość należy zmieniać przyciskami P lub B (szczegóły IO pkt. 6.3.2).

Jeśli w dolnym wierszu temperatura nawiewu TN mruga, lub pojawia się naprzemiennie z temperaturą w pomieszczeniu (TP, TW lub TD), oznacza to, że temperatura nawiewu przekroczyła zakres podany przez serwisanta.

#### 3. USTAWIENIE WYDAJNOŚCI I TEMPERATURY NAWIEWU

W celu zmiany wydajności lub temperatury nawiewu, na ekranie głównym należy podświetlić krótkimi naciśnięciami przycisku wybrane pole (w pozycji [5] obok litery N - wydajność nawiewu, w pozycji [5] obok litery W - wydajność wywiewu, a w pozycji [7] - temperaturę nawiewu).

#### 4. DIODY INFORMACYJNE

Czerwona dioda	<ul> <li>zaświecenie się jej oznacza załączenie nagrzewnicy elektrycznej lub</li></ul>
z symbolem ∭	otwieranie zaworu nagrzewnicy wodnej,
Niebieska dioda	<ul> <li>zaświecenie się jej oznacza załączenie urządzenia chłodzącego lub</li></ul>
z symbolem ঈ	otwieranie zaworu chłodnicy wodnej,
Żółta dioda z symbolem ጆ	- zaświecenie się jej oznacza zabrudzony filtr (IO pkt. 6.4.1)
Zielona dioda	<ul> <li>- zaświecenie się jej oznacza, że centrala pracuje w trybie programowym</li></ul>
z symbolem ♡	(IO pkt. 6.3.10).