PANEL STEROWANIA Z WYŚWIETLACZEM CIEKŁOKRYSTALICZNYM

Instrukcja techniczna [PL]



Opis

Panel sterowania służy do sterowania urządzeniami wentylacyjnymi z płytami Regular, Regulite i PRV.

Funkcje:

Tryb ręczny i harmonogramu.

Ustaw temperaturę przepływu powietrza nawiewanego lub wywiewanego.

Ustaw prędkość obrotową silnika wentylatora.

Stan urządzenia, funkcje i sygnalizacja alarmu.

Wskazanie temperatury, wilgotności powietrza otoczenia, pomieszczenia, wywiewanego i nawiewanego.

Dane Techniczne

Montaż		Powierzchniowy
Napięcie	[VDC]	15-30
Transmisja		RS485
Wymiary (WxHxD)	[mm]	86x86x16
Klasa bezpieczeństwa		IP-20
Temperatura otoczenia	[°C]	10-30(50*)
Wilgotność otoczenia	[%]	<90
Waga panelu	[g]	63

* Możliwa utrata kontrastu wyświetlacza LCD

Funkcjonalność przycisków

1 - "**Szybki przycisk" -** służy do sterowania wybraną funkcją (patrz II.7).

2 - "Λ" - służy do zwiększania wybranej wartości lub do przenoszenia linii w górę.

3 - "**OK**" - służy do potwierdzenia wyboru linii lub wartości nastawy.



4 - "V" - służy do zmniejszania wybranej wartości lub do przesuwania linii w dół.

I. Okno początkowe

Harmonogran Ręczny Wyłączony	n	► Dom
Temperatura nawiewanego	powietrza o.	22 °C
11:05	2019-01-10	SUN

1. Tryb pracy urządzenia.

"Wyłączony" - całkowite wyłączenie urządzenia.

"Ręczny" - urządzenie działa zgodnie z ustawioną prędkością i temperaturą.

"Harmonogram" - urządzenie działa zgodnie z ustawieniami wstępnymi (patrz II, 1).

Harmonog <mark>Ręczny</mark> Wyłączony	ram /	niski	•
			22 °C
Temperatu nawiewane	ra powietrza ego.		22 °C
11:05	2019-01-10	SU	N

2. Tryb ręczny

Ręczny		►
Prędkość wentylatora Nastawa temperatury		Średni Niski stop
Temperatura powietrza nawiewanego.		Stop
11:05	2019-01-10	SUN

"Prędkość wentylatora":

- "stop" (centrala jest zatrzymana),
- •"niska",
- •"średnia",
- •"wysoka".

Prędkość wen	itylatora		•
Temperatura r Menu	nastawiona	23 °C 22 °C 21 °C	
Temperatura nawiewanego	powietrza		
11:05	2019-01-10) SUN	

"Nastawa temperatury" - ustawić temperaturę powietrza nawiewanego lub wywiewanego w zakresie 15-30 ° C.

Harmonogram		►
Nastawa		DOM
Wydarzenia je	dnodniowe	►
Temperatura nawiewanego.	powietrza	22 °C
11:05	2019-01-10	SUN

3. Harmonogram

"Preset" - wyświetla aktywne ustawienia wstępne (patrz II, 1):

- •,,,,**STOP**",
- "SEN,"
- •"WYJŚCIE",
- •"**DOM**",
- •"GOŚCIE",
- •"FAV."

Nastawa		DOM
Wydarzenia je	ednodniowe	►
Menu		►
Temperatura nawiewanego	powietrza	22 °C
11:05	2019-01-10	SUN

"**Wydarzenia jednodniowe**" – edytuj zdarzenia dzienne zgodnie z ustawieniami wstępnymi (patrz II, 1).

Nastawa		DOM
Wydarzenia je	dnodniowe	►
Menu		►
Temperatura nawiewanego.	powietrza	22 °C
11:05	2019-01-10	SUN

4. "Menu" – inne ustawienia (patrz II.)

- "Harmonogram",
- "Data Czas"
- •"Alarmy"
- •"Języki"
- "Wartości czujników"
- "Dodatek"

5. "Temperatura powietrza nawiewanego" or "Temperatura powietrza wywiewanego" wyświetla się zgodnie z ustawieniami trybu wentylacji (patrz II, 6)

6. Dodatkowa linia informacyjna

Ręcznie		•
Prędkość wer	ntylatora	Średnia
Nastawa temperatury		22 °C
Temperatura powietrza nawiewanego.		22 °C
Błąd komunikacji		
11:05	2019-01-10	SUN

Komunikaty informacyjne i ostrzeżenia o błędach są wyświetlane w wierszu informacyjnym (patrz II, 3).

W przypadku kilku ostrzeżeń są one kolejno wyświetlane.

Możliwe wiadomości:

"NC" lub "Błąd komunikacji" - utrata komunikacji z płytą główną

"Odladzanie" - odladzanie płytowego wymiennika ciepła.

"Zmień filtry" - filtry powietrza należy wymienić.

"Standby" - urządzenie znajduje się w trybie gotowości.

"Nocne chłodzenie" - aktywna jest funkcja nocnego chłodzenia.

"Wysoki poziom CO2" - poziom CO2 jest powyżej dozwolonego ustawienia wstępnego.

"Stop input" - urządzenie jest zatrzymywane przez zewnętrzny sygnał wejściowy "Stop".

"Boost" - wentylatory Funkcja "Boost" jest aktywna.

"Kominek" - wentylatory Funkcja "Kominek" jest aktywna.

"Niska wilgotność" - aktywna jest funkcja utrzymywania wilgotności.

"Wysoka wilgotność" - aktywna jest funkcja usuwania wilgoci.

"**Wykryto ryzyko zamarznięcia**" - wykryto ryzyko zamarznięcia płytowego wymiennika ciepła, urządzenie zostaje zatrzymane.

"**Krytyczna temperatura zasilania**". - temperatura powietrza nawiewanego jest zbyt niska podczas odladzania, jednostka zostaje zatrzymana.

"Antifrost" - aktywna jest ochrona przed zamarzaniem podgrzewacza wody.

"**Błąd czujnika (nazwa czujnika)**" - błąd czujnika. Możliwe czujniki: TJ (powietrze nawiewane), TA (powietrze wywiewane), TOUT (powietrze świeże), TE (powietrze wywiewane), TWAT (podgrzewacz wody), DR (wilgotność powietrza wywiewanego).

Uwaga: jeśli błąd czujnika jest ustawiony w konfiguracji płyty głównej w celu zatrzymania systemu, wyświetlany jest migający komunikat "ALARM!".

7. Wyświetlana jest godzina i data (patrz II., 2.)

II. Menu

Pierwszy wiersz zawiera wersję kontrolowanego urządzenia lub komunikat "NC", jeśli nie ma połączenia z urządzeniem.

Bieżąca pozycja kursora i liczba pozycji menu są wyświetlane w prawym górnym rogu.

Harmonogram	
Wyjście	
Wydarzenia jednodniowe	►
Ustawienia wstępne	►

1. "Harmonogram"

"Wydarzenia jednodniowe" – edytuj dzienne wydarzenia za pomocą ustawień wstępnych

"Ustawienia wstępne" - edycja ustawień wstępnych.

Exit			
Dzie	eń PON		
0h	DOM	1h	DOM
2h	DOM	3h	DOM
4h	DOM	5h	DOM
6h	DOM	7h	DOM

•"Day" – wybierz dzień do edycji. Zdarzenia są ustawiane co godzinę (0h - 23h).

Wyjście	
Ustawienie wstępne	DOM
Prędkość wentylatora	Średnie
Ustawienie temperatury	22 °C

•"Ustawienie wstępne" – wybierz Ustawienia wstępne do edycji.

•"Prędkość wentylatora" – ustaw prędkość wentylatora.

• "Ustawienie temperatury" – ustaw temperaturę do utrzymania.

Data - Czas		
Wyjście		
\checkmark		
11:05	2019-01-10	NIED

2. "Data – Czas"

Ustaw datę i czas

Uwaga: czas letni nie jest automatycznie włączany / wyłączany

Wyświetl alarmy
Exit
System reset?
Błąd czujnika TJ

3. "Wyświetl alarmy"

Przy okazji dowolnego okna alarmowego wyświetla się "Wyświetl alarmy"

Możliwe alarmy to:

"Wejście pożarowe" - zewnętrzne wejście pożarowe jest aktywne.

"Antifrost" - minimalna krytyczna minimalna temperatura podgrzewacza wody.

"Przegrzanie" - przegrzanie grzałki.

"Awaria rotora" - awaria wirnika wymiennika ciepła.

"Przegrzanie silnika" - awaria silnika wentylatora.

"**Błąd czujnika (nazwa czujnika)**" - błąd czujnika. Możliwe czujniki: TJ (powietrze nawiewane), TA (powietrze wywiewane), TOUT (powietrze świeże), TE (powietrze wywiewane), TWAT (podgrzewacz wody), DR (wilgotność powietrza wywiewanego).

Języki	
Wyjście	
English	
Polski	\checkmark
Русский	

4. "Języki"

Możliwe języki to:

Angielski,

Litewski,

Rosyjski.

Polski

Wartości czujników	
Exit	
Temperatura powietrza nawiewanego	21 °C
Temperatura powietrza wywiewanego	20 °C
Temperatura powietrza zewnętrznego	14 °C
Temperatura powietrza wyrzucanego	19 °C

5. "Wartość czujników"

Wyświetlane są wartości skonfigurowanych czujników

"Temperatura powietrza nawiewanego.", °C

"Temperatura powietrza wywiewanego.", °C

"Temperatura powietrza zewnętrznego", °C

"Temperatura powietrza wyrzutowego", °C

"Wilgotność wywiewu", %

"Temperatura wody powrotnej", °C

"CO2 wywiew", %, ppm

Uwaga: ilość wyświetlanych czujników zależy od konfiguracji płyty głównej.

Regular 1.1	7/7
Data - Czas	
Zobacz alarmy	►
Języki	►
Wartości czujników	►
Dodatek	►

6. "Dodatek"

Dodatkowe ustawienia:

"Ustawienia RC",

"Komunikacja RC", "Komunikacja centrali wentylacyjnej", "Wentylacja",

"Ustawienia Boost", "Ustawienia kominka",

"Inne ustawienia",

"Nocne chłodzenie",

- "Wersje", "Dziennik systemu",
- "Ogrzewanie-chłodzenie", "Wilgotność",
- "Status centrali klimatyzacyjnej".

Extra	1/14
Exit	
RC settings	►
Communication RC	►
Communication AHU	►
Ventilation	►

6.1 "Ustawienia RC"

Zmień ustawienia jednostki RCW



"Jasność" – ustaw jasność wyświetlacza LCD.

"Kontrast" – ustaw kontrast wyświetlacza LCD

"Reset ustawień RC" – zresetować pilota do ustawień fabrycznych.

Wyjście	
MB adres	1
Baudrate	19200
Parity	None
Stop bit	1
Wyszukaj urządzenie MB	

6.2. "Komunikacja RC"

"MB adres" – Adres Modbus kontrolowanej jednostki centrali

"Baudrate", "Parity", "Stop bit" – ustawienia interfejsu RCW RS485"

Wyszukaj urządzenie MB" – automatyczne wyszukiwanie Urządzenie Modbus AHU.

6.3. "Komunikacja centrali"

Exit	
MB address	1
Baudrate	19200
Parity	None
Stop bit	1

"MB adres" – ustawić adres podrzędny Modbus kontrolowanego centrali

"Baudrate", "Parity", "Stop bit" – ustawienia kontrolowanego interfejsu RS485 centrali AHU

6.4. "Wentylacja"

Wyjście	
Tryb	Nawiew
Min. powietrze nawiewane	15 °C
Max powietrze nawiewane	40 °C
Zależy od warunków zewnętrznych	16 °C
Min. powietrze chłodzące	6 °C

"Tryb" – ustaw tryb wentylacji. Możliwe tryby:

•"Nawiew" – utrzymywana jest temperatura powietrza nawiewanego.

•"Pokój" – utrzymywana jest temperatura powietrza wywiewanego (pokojowego).

• "Zależy od warunków zewnętrznych" – zgodnie z temperaturą zewnętrzną utrzymywane jest utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego (pokojowego)

"Min. powietrze nawiewane" – minimal supply air temperature (only in mode "Room")

"Max. powietrze nawiewane" - maximum supply air temperature (only in mode "Room")

"**Zależy od warunków zewnętrznych**" – poziom temperatury zewnętrznej, przy którym przełączane jest utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego (pokojowego). Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa, utrzymywana jest temperatura powietrza nawiewanego, a wyższa - temperatura powietrza wywiewanego. (tylko w trybie "Zależny od warunków zewnętrznych")"

Min. powietrze chłodzące" – minimalna temperatura powietrza nawiewanego, gdy centrala jest w sekwencji chłodzenia.

6.5. "Ustawienia Boost"

Wyjście	
Timer	1 min
SAF	100%
EAF	100%

"**Timer**" – czas trwania Funkcja wzmocnienia jest aktywna, gdy jest aktywowana. Jeśli ustawiono 0 min, zegar jest wyłączony, a funkcja będzie aktywna do momentu dezaktywacji.

"SAF" - prędkość "Boost" wentylatora powietrza nawiewanego.

"EAF" - prędkość "Boost" wentylatora wyciągowego.

6.6. "Ustawienia kominka"

Wyjście	
Timer	1 mi
Różnica prędkości	5%

"**Timer**" – czas trwania Funkcja kominka jest aktywna. Jeśli ustawiono 0 min, zegar jest wyłączony, a funkcja będzie aktywna do momentu dezaktywacji.

"**Różnica prędkości**" - wartość zmniejszająca prędkość wentylatora wywiewanego, gdy aktywna jest funkcja kominka

6.7. "Inne ustawienia"

Exit	
Szybki przycisk	Boost
CO2 funkcja	Wyłączone

"`**Szybki przycisk**" – funkcja szybkiego przycisku (1) jest aktywowana po naciśnięciu przycisku i dezaktywowana podczas ponownego naciskania.

Możliwe funkcje:

"Boost" - funkcja "Boost" wentylatorów.

"Kominek" - wentylatory Funkcja "Kominek".

"Standby" - włączanie / wyłączanie trybu gotowości.

"`Wyłączone" - funkcja szybkiego przycisku jest wyłączona.

"Funkcja CO2" - włączanie / wyłączanie funkcji CO2.

6.8. "Nocne chłodzenie"

Wyjście	
Nocne chłodzenie	Wyłączone
Dzienna zewnętrzna temperatura	26.0 °C
Nocna temperatura zewnętrzna	16.0 °C
Temperatura pomieszczenia	17.0 °C
Czas trwania	2 h

"Nocne chłodzenie" – Włączanie / wyłączanie funkcji "chłodzenia nocnego".

"**Dzienna temperatura zewnętrzna**" - poziom temperatury zewnętrznej w ciągu dnia, powyżej którego możliwe jest nocne chłodzenie. ("Dzień" tutaj jest definicją względną i wskazuje przedział czasu, kiedy status centrali jest w trybie normalnym)

"**Nocna temperatura zewnętrzna**" - poziom temperatury zewnętrznej w nocy, poniżej którego możliwe jest nocne chłodzenie. ("Czas nocny" tutaj jest definicją względną i wskazuje przedział czasu, kiedy status centrali jest w trybie gotowości)

"Temperatura pomieszczenia" - poziom temperatury w pomieszczeniu, poniżej którego nocne chłodzenie nie jest możliwe.

"Czas trwania" - okres czasu na sprawdzenie, czy należy włączyć chłodzenie nocne. Warunki aktywacji są sprawdzane z tym opóźnieniem, gdy zaczyna się noc, i okresowo sprawdzane, jeśli warunki aktywacji "Nocne Chłodzenie" są nieprawidłowe.

6.9. "Wersja"

Wyjście		
Hardware:	Regular 1.1	
Firmware:	Regular 1.1	
Software	Ventwork 1.1	
Configuration:		
RPS1.EC1.E1.F1.00.A0.NC		

"Hardware" – wersja sprzętowa kontrolowanego urządzenia.

"Firmware" – wersja oprogramowania kontrolowanego urządzenia.

"Software" – wersja oprogramowania kontrolowanego urządzenia.

"Configuration" – ustawienia konfiguracji kontrolowanego urządzenia.

Wyjście

RCW MB 1.0

Wersja oprogramowania RCW.

Boost
CO2 actv

2019-01-09

6.10. "Dziennik systemu"

Format dziennika:

numer wydarzenia

miesiąc i dzień

godzina i minuta

nazwa zdarzenia

6.11. "Ogrzewanie-chłodzenie"

Wyjście	
Tset martwa strefa	1.0 °C
Zakaz chłodzenia	Włączone
Zezwolenie chłodzenia TOUT	12.0 °C
Zakaz grzania	Włączone
Zezwolenie grzania TOUT	30.0 °C

"Tset martwa strefa "- strefa martwa utrzymania temperatury.

"Cool forbid - wyłącz sekwencję chłodzenia w zależności od temperatury zewnętrznej.

"Allow cool TOUT" - poziom temperatury zewnętrznej, powyżej którego możliwa jest sekwencja chłodzenia.

"Heat forbid" - wyłącz sekwencję ogrzewania zgodnie z temperaturą zewnętrzną.

"Allow heat TOUT" - poziom temperatury zewnętrznej, powyżej którego sekwencja grzania nie jest możliwa.

Wyjście	
Wysokie RH	Enabled
Wysokie RH poziom	80 %
Wysokie RH timer	15 min
Niskie RH	Enabled
Niskie RH poziom	15 %

6.12 "Wilgotność"

"Wysokie RH" - Włączanie / wyłączanie funkcji "High RH".

"Wysoki RH poziom" - poziom RH, powyżej aktywowanej jest funkcja "High RH".

"**Wysoki RH timer**" - czas trwania Funkcja "High RH" jest aktywna. Jeśli ustawiono 0 min, zegar jest wyłączony, a funkcja będzie aktywna do momentu dezaktywacji.

"Niskie RH" - włączanie / wyłączanie funkcji "Low RH".

"Niskie RH poziom" - poziom RH, poniżej aktywowanej jest funkcja "Low RH".

"Niskie **RH timer**" - czas trwania Funkcja "Low RH" jest aktywna. Jeśli ustawiono 0 min, zegar jest wyłączony, a funkcja będzie aktywna do momentu dezaktywacji.

Wyjście	
Tryb systemu	Normalny
Sekwencja	Grzanie
Praca nagrzewnicy	0 %
Praca wymiennika	45 %
Praca chillera	0 %

6.13. "Status centrali"

Wyświetlany jest status centrali

III. Montaż

Montaż natynkowy, otwór na ścianie jest przygotowany na kabel połączeniowy d13 i dwa otwory do montażu dna skrzynki.



Przymocuj dolną pokrywę skrzynki do ściany, pozostawiając ok. 3 cm kabla od powierzchni. Włóż baterię do gniazda na płycie zgodnie z polaryzacją, podłącz wtyczkę do płyty i zamknij pokrywę skrzynki (patrz rysunek), mocując lewą stronę (1–2), a następnie delikatnie naciśnij prawą stronę (3). Podłącz drugą wtyczkę kabla do gniazda rekuperatora (RS485_1) lub kontrolowanego urządzenia. *

IV. Zawartość

Panel sterowania 1szt.

Bateria, typ 2032 1szt.

Kabel komunikacyjny RJ11 do He1402 (4 żyły) 13 metrów 1szt. *

* Uwaga: zależy od opcji opakowania.